

Esta tarjeta es su llave para la TDT Premium, con ella podrá darse de alta a las distintas ofertas de TDT de pago de forma independiente. Antes de contratar los servicios, debe tener en cuenta los siguientes pasos:



**1** Instalar su decodificador / dispositivo CAM siguiendo las instrucciones del manual de instalación.

**2** Busque el canal TDT Premium que le interesa en la lista de programas de TDT ya sintonizados de su decodificador o televisor TDT integrado (en caso de utilizar un dispositivo CAM). Si detecta el canal TDT Premium, su equipo ya está preparado. Recuerde que todavía no podrá visualizar el canal dado que está codificado. La decodificación de servicios puede tardar algún tiempo dependiendo de diversas condiciones. Este tiempo será en todo caso inferior a 30 segundos.

**3** En caso de que no detecte el canal TDT Premium, resintonice su decodificador o televisor TDT integrado buscando nuevamente los canales. Si dispone de un decodificador, al finalizar la función de sintonización aparecerá en pantalla uno de los siguientes mensajes :

- **"Servicios de pago disponibles"** : Guarde la configuración. Su equipo ya está preparado.
- **"Servicios de pago no disponibles"** : Usted no recibe el canal TDT Premium. Póngase en contacto con su instalador.

**4** Introduzca la tarjeta en el decodificador o dispositivo CAM (Consulte el manual de instrucciones para la correcta inserción tanto de la tarjeta como de la CAM en su televisor TDT integrado).

**5** Ahora puede contratar las distintas ofertas de cada plataforma de forma independiente.